

**▶** アドレス帳登録

- ▮ 相手の名前を入力する。
- 2 ●を押す。

- ●ワンタッチ変換、コピー/貼り付けなどで入力したときや、絵 文字を入力したときは、ヨミは入力されません。
- カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字 が半角で自動的に表示されます。
- ヨミの変更:「 :」選択 → → ヨミ入力 → ●
- 登録の中止: ②(取消) ⇒「■YES」選択 ●
- **3**「☎:」を選び、●を押す。

### ▲ 電話番号を入力する。

- ●一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。
- 電話番号の修正: ②でカーソルを間違った数字に移動 ▶ ②②で数字を消去 ▶ 正しい数字を入力「②③を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消えます。〕
- ■電話番号の区切り(「-」)の入力: (\*\*\*)(2回押す)■「-」も電話番号の1ケタとしてカウントされます。
- ポーズ(「P」)とプッシュトーンの入力: (3回押す) → ダイヤルボタンで数字などを入力
  - ■「P」ひとつにつき、約1秒のポーズが入力されます。ポーズ以降に入力した数字などは、ブッシュトーンとして送信できます。(『全で P.12-2)
- 5 ●を押す。
- ▲ アイコンを選び、●を押す。
  - 複数の電話番号の登録:「 ☎:<未登録>」選択▶●→操作4~6をくり返す
- 7 [4□:」を選び、●を押す。
- 🧣 E-mailアドレスを入力する。
- 9 ●を押す。
- 10 アイコンを選び、●を押す。
  - 複数のE-mailアドレスの登録:「e心: <未登録>」選択● 操作8~10をくり返す
  - グループの設定:「♣♣:」選択◆●◆グループ選択◆●
  - パーソナルデータの入力:「 猛:」選択 ● パーソナルデータ入力 ●
  - フォトの設定:『**② P.5-6**
  - ■シークレットの設定: © P.5-7



アドレス帳入力画面

# || 🔊 (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのアドレス帳に付けられている固有の番号)の入力画面が表示されます。

# 19 メモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。

1件分のアドレス帳が登録されます。

- スイッチ付イヤホンマイクを使った発信用:メモリ番号000を入力(©27P.12-32)
- スピードダイヤルを使った発信用:メモリ番号000~099を入力(で変ア.5-14)

#### 空いているメモリ番号に自動登録する

- 🗽 を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 百の位、十の位の数字を押したあと (\*\*\*\*) を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定できます。
  - ●百の位だけを指定する(数字を1ケタ入力後 → (数字を1ケタ入力後 → (数字を1ケタ入力後 → (数字を1ケタ入力後 → (数字の))○日の位だけを指定する(数字を1ケタス力後 → (数字の)○日の位だけを指定する(数字を1ケタス力後 → (数字の))○日の位だけを指定する(数字を1ケタ入力後 → (数字の))○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の位だけを指定する(数字の)○日の使用を1000分別の)</li
  - ◆十の位までを指定する(数字を2ケタ入力後 ◆ (\*\*\*\*))(電学)(\*\*\*\*)と押すと、210~219の最も小さいメモリ番号へ登録されます。

#### こんな表示が出たときは

画面表示	理由	操作
メモリNoXXXに上書	指定したメモリ番号がす	上書きするときは、「■YES」を選び、●
しますか?	でに使われています。	を押します。他のメモリ番号に登録すると きは、「 <b>≧NO</b> 」を選び、 <b>●</b> を押してから、
		他のメモリ番号を入力してください。 空いているメモリ番号に登録するときは、
		上記を参照してください。
これ以上登録できません	空いているメモリ番号が ありません。	不要なメモリ番号に上書きするか、不要なアドレス帳を消去してください。 ( <b>(②ア.5-15</b> )
	シークレットデータとし て登録されているメモリ 番号を指定しています。	シークレットモードに設定すると、書き換えられます。( <i>©</i> <b>3 P.11-6</b> )